

ANONYMOUS



EN**• USING THE LCD TABLET:**

- To start, unlock the tablet using the button located on the back.

- To erase the tablet screen, simply press the "clear" button. Attention: Everything written is erased.
- Use the provided pen to write. Do not use any other object that could damage or stain the screen;
- After playing, lock the tablet again.
- Do not apply weight to the tablet;
- Do not expose the tablet to prolonged direct sunlight;
- Do not submerge the tablet in liquids;
- Clean the tablet with a dry, clean cloth, do not use liquids on the screen.
- If the tablet does not respond, replace the battery (CR2025).

PT**• UTILIZAÇÃO DO TABLET LCD:**

- Para iniciar, desbloqueia o tablet utilizando o botão localizado na traseira do mesmo.
- Para apagar o ecrã do tablet basta pressionar a tecla "limpar". Atenção: Tudo o que está escrito é apagado.
- Usa a caneta fornecida para escrever. Não uses nenhum outro objeto que possa danificar ou manchar o ecrã;
- No fim de jogar, volta a bloquear o tablet.
- Não aplicar peso sobre o tablet;
- Não expor o tablet a luz solar direta prolongada;
- Não submergir o tablet em líquidos;
- Limpa o tablet com um pano seco e limpo, não uses líquidos sobre o ecrã.
- Se o tablet não responder, substitui a pilha (CR2025).

ES**• USAR LA TABLET LCD:**

- Para comenzar, desbloquea la tablet usando el botón ubicado en la parte trasera de la misma.
- Para borrar la pantalla de la tablet, simplemente presione el botón "borrar". Atención: Todo lo escrito se borra.
- Utilice el bolígrafo proporcionado para escribir. No utilice ningún otro objeto que pueda dañar o manchar la pantalla;
- Después de jugar, vuelve a bloquear la tablet.
- No aplique peso a la tablet;
- No exponga la tablet a la luz solar directa y prolongada;
- No sumergir la tablet en líquidos;
- Limpiar la tablet con un paño limpio y seco, no utilizar líquidos sobre la pantalla.
- Si la tablet no responde, reemplace la batería (CR2025).